

01-048-0240-0-0

DE20070122

November 2007

March 2008

Anleitung: Schutz  
Bremsflüssigkeitsbehälter am  
Lenker  
BMW F 800 / 650 (Twin) GS

Installation Instruction: Brake  
Reservoir Cover Handlebar  
BMW F800/650 (twin) GS

Lieferumfang:  
1xSchutz Bremsflüssigkeitsbehälter (BFB)

Contents:  
1 x Front brake reservoir cover

**Achtung! Wichtige Hinweise**  
**BFB passt an die 800 und an die 650**  
**(Twin) Version.**

**Attention: important tips, explanations**  
**Reservoir cover fits F800GS as well as**  
**the F650GS (twin)**



### Montage

1. Lösen Sie die beiden Schrauben der Klemmung für den Bremshebel, A. Beide Schrauben müssen komplett herausgedreht werden.  
2. Den Schutz BFB anbringen, B, und die Schrauben wieder hineindrehen und leicht anziehen. Den Bremshebel in die passende Position drehen und die Schrauben anziehen.  
Wenn Sie Handschutzbügel montieret haben, ist darauf zu achten, das die Freigängigkeit des Bremshebels gewährleistet ist.

### Assembly

1. Loosen the brake lever clamp screws, A. Both screws need to be removed completely.  
2.) Set the reservoir cover as shown in photo B, and set in the screws again but tighten only loosely.  
Adjust the brake lever position if necessary and tighten screws.  
Make sure lever functions normally after the installation and before your first ride.

