

01-048-0408-0

Juni 2008

June 2008

DE20080314



**Anleitung: Schutz f. Ausgleichsbehälter vorne BMW F650(Twin)/800GS**

**Instruction: Brake Fluid Reservoir Guard BMW F650(Twin)/800GS**

**Lieferumfang:**

1 x Protektor  
2 x Unterlage  
2 x Zylinderkopfschraube M5x40 V2A

**Contents:**

1 x Guard  
2 x Washer  
2 x Cylinder head screw M5x40 stainless steel

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Attention: important tips, explanations**

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren! Anziehmoment maximal 5Nm!! Arbeiten Sie zu zweit oder fixieren Sie den losen Bremshebel mit einem Kabelbinder am Lenker während des Anbaus!**

**Check all screws after 50Km! Maximum Torque 5Nm!! Work with a helper or fix unfastened brake lever with cable tie at handle bar during installation.**

1



**Montage**

**Assembly**

1. Schrauben der Klemmschelle für den Spiegel entfernen! Arbeiten Sie zu zweit oder fixieren Sie den losen Bremshebel mit einem Kabelbinder am Lenker während des Anbaus! Stülpen Sie den Abdeckgummi während der Montage nach oben.

1. Remove the screws from the mirror Clamp! Work with a helper or fix unfastened brake lever with cable tie During installation! Put over the rubber while mounting.

2



2. Eine Unterlage positionieren wie in Bild1

2. Place one washer as shown in pic.1

3. Protektor positionieren wie in Bild2

3. Place the guard as shown in pic.2

4. Zweite Unterlage positionieren wie in Bild2

4. Place second washer as shown in pic.2

5. Protektor mit 2 x Zylinderkopfschraube M5x40 V2A verschrauben! Achtung! Anziehmoment max. 5Nm!!

5. Mount the guard using 2 x cylinder Head screw M5x40 stainless steel! Attention! Maximum Torque 5Nm!!